

Brukerveiledning komfyrvakt

NB: Klistres fast på innsiden av en skapdør nær platetoppen

VIKTIG: Føleren på sensoren som er festet under ventilatoren eller på vegg, skal jevnlig rengjøres for fett og smuss med en fuktig klut og minimum to ganger pr. år.

NB: Noen «falske alarmer» kan forekomme de første ukene etter igangkjøring, til sensoren har tilpasset seg riktig følsomhet i forhold til temperatur, plassering og bruk!

Avstilling av en «falsk alarm» (1 pip hvert 3 sekund)

Trykk 1 gang (*hold 1 sekund*) på sensorknappen.

Alarmen vil da opphøre og sensoren vil automatisk justere temperaturfølsomheten slik at falsk alarm ikke oppstår ved samme situasjon senere.

NB: Alarmen må avstilles innen 1 minutt, for å hindre utkobling av platetoppen!

Avstilling av alarm etter en farlig situasjon: (1 pip hvert 3 sekund)

Trykk 2 ganger på sensorknappen (*hold først 1 sekund, deretter hold knappen inne til alarmen stopper*). Sensorens følsomhet forblir uforandret.

NB: Alarmen må avstilles innen 1 minutt, for å hindre utkobling av platetoppen!

For å koble inn igjen komfyrvakten/platetoppen etter en utkobling:

- a) Trykk 1 gang (*hold 1 sekund*) på sensorknappen, eller...
- b) Har komfyren mekaniske brytere, må disse først stilles AV, deretter trykk 1 gang (*hold 1 sekund*) på sensorknappen, eller...
- c) Slå AV sikringen til komfyrvakten (*vent 15 sekunder*) og deretter slå PÅ igjen. Etter ca. 30 sekunder vil komfyren være klar til bruk igjen.

