

Feilsøk av Komfyrvakt type **SE11** (NEK400:2010)

Riktig bryterinnstilling?

Elektroniske bryterinnstilling = Elektronisk touch funksjon, trinnløse elektroniske vribare brytere og alle komfyrer/platetopper med klokke.

Mekaniske bryterinnstilling = Vribare «klikk – klikk» brytere (ikke trinnløse).

Test:

- Slå av sikringen i 15 sekunder og deretter på igjen.
Etter 30 sekunder skal det høres 2 «brummelyder» fra stikkkontakten ved elektronisk innstilling (standard innstilling).
- Høres kun 1 «brummelyd» etter 30 sekunder er komfyrvakten satt opp for Mekaniske brytere. Har platetoppen elektronisk touch funksjon, trinnløse elektroniske vribare brytere eller komfyr/platetopp med klokke, **MÅ** komfyrvakten omprogrammeres.

NB: Ved omprogrammering følg punkt 1 til 7 under.

Test av «parring» og oppsett:

- Hold sensorknappen inne (6 sekunder) til et pipesignal høres, og slipp knappen. Komfyrvakten/platetoppen skal bli frakoblet og begynner å «brumme» hvert 5 sekund.
- Resett systemet ved å trykke 1 gang (hold 1 sekund) på sensorknappen.

NB: Skjer ikke dette, må komfyrvakten programmeres på nytt, følg punkt 1 til 7 under.

Batterialarm/batterifeil? (Sensoren har 2 stk. CR2032 batterier)

- 1 «pipesignal» fra sensoren ca. hvert minutt, batteriene må skiftes ut (ingen omprogrammering)
- 1 «brummesignal» fra stikkkontakten ca. hvert minutt, uten at platetoppen er frakoblet.

NB: Batteriene må skiftes og systemet programmeres på nytt. Følg punkt 1 til 7 under.

Felles prosedyre ved omprogrammering av komfyrvakten:

- 1) Trekk ut støpselet fra komfyrvakt kontakten (la være ute under hele programmeringen)
- 2) Skru av sikringen og vent i 2 minutter.
- 3) Skru på sikringen og vent 15 sekunder.
- 4) Skru av sikringen igjen og vent 15 sekunder.
- 5) Skru på sikringen og gå til platetoppen/komfyren. Etter 30 sekunder skal komfyrvakten avgi 2 «brummelyder» og bli spenningssatt.
- 6) Trykk og hold inne sensorknappen (6 sekunder) til du hører 1 «pipesignal» og slipp knappen. Komfyrvakten frakobles igjen og begynner å «brumme» hvert 5 sekund.
NB: Vent til du har hørt flere korte og et langt pipesignal fra sensoren.
- 7) Resett systemet ved å trykke 1 gang (hold 1 sekund) på sensorknappen.

Programmeringen er ferdig, sett inn støpselet til komfyren/platetoppen igjen.